

Glutolin MS

Colle vinylique sans solvants ni plastifiants pour différents revêtements de sols en dalles ou en lés tels que PVC ou CV, linoléum, aiguilletés et revêtements textiles à dos divers même sur supports non absorbants tels que le PVC, ainsi que pour revêtements muraux très lourds, panneaux d'isolation, rosaces, moulures, lambris et carreaux muraux.

Caractéristiques :

- résistante aux sièges à roulettes
- idéale pour le chauffage par le sol
- très pauvre en émanations chimiques ou odeurs selon la norme EC 1 plus



Données techniques :

Matières premières	résine vinylique, éther de résine naturelle, charges, additifs, eau
Densité	environ 1,3 g/cm ³
PH	6 – 7
Consommation	dents A2: 200 – 300 g/m ² dents B2: 350 – 450 g/m ²

Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, huile de décoffrage etc.). Egaliser les trous, fissures et irrégularités du support avec un enduit adapté. Prétraiter les supports farineux, friables ou trop absorbants avec le durcisseur de fonds *Glutogrund LF* (sans solvants).

Mode d'emploi :

Pour coller des revêtements de sol, étaler la *Glutolin MS* avec un peigne à colle (dents A2 pour PVC, latex etc. / dents B2 pour textiles etc.) sur la moitié du support. Laisser gommer 10 minutes en application sur supports absorbants (ragréage, chape anhydrite, béton, bois non traité) ou 30 à 60 minutes sur supports non absorbants (carrelage, aggloméré, parquet vitrifié, PVC) sans que la colle devienne sèche au toucher et poser le revêtement. Renouveler le travail pour l'autre moitié du revêtement. La soudure des revêtements PVC est possible après 24 heures. Pour coller des panneaux d'isolation, rosaces, moulures, lambris et carreaux muraux, suivre les temps de gommage ci-dessus, puis poser le matériau à coller et bien presser. Le temps de séchage dépend de la capacité d'absorption du support, de l'aération de la pièce et de la température ambiante et du support.

Suivre les instructions des fabricants des différents matériaux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche immédiatement avec un chiffon humide sans étaler la colle. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
007104074	4044899071044	10 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.